UPUTE ZA UPOTREBU

1. Izvadite interaktivnu pticu iz pakiranja i uklonite zaštitne dijelove ako postoje.
2. Aktivirajte igračku prema uputama proizvođača i provjerite reagira li na dodir.
3. Postavite je na ravnu površinu ili je približite mački kako biste privukli njezinu pozornost.
4. Dopustite mački da istražuje igračku, prati njezine pokrete i reagira na zvukove.
5. Nakon igre provjerite stanje igračke i odložite je na suho mjesto.

Napomena: Preporučuje se nadzor tijekom igre i redovita provjera mogućih oštećenja.