

1. Sõiduki aktiveerimine (TÄHTIS – enne esimest kasutamist)

Transpordi ajal võib elektrisüsteem olla ohutuse huvides välja lülitatud.

Ühendamise protseduur:

- Eemaldage iste (tavaliselt kinnitatud ühe kruviga).
- Ühendage kaablid vastavalt värvidele: punane punasega, must mustaga.
- Paigaldage iste tagasi ja kinnitage see hoolikalt.

Pärast seda hakkavad tuled ja muusika õigesti tööle.

2. Sõidurežiimid

- Käsitsi sõitmine – laps lükkab end jalgadega (2-in-1 mudelite puhul).
 - Elektriline sõitmine – automaatne liikumine koos tulede ja Bluetooth-muusikaga.
- Kardimudelitel on kiirus suurem ja rool juhib otseselt liikumissuunda.

3. Kokkuvoldimine ja transport (ainult kardimudelil)

- Sõiduk on lihtsasti kokkupandav paari liigutusega.
- Ideaalne väikestesse ruumidesse ja reisimiseks.

4. Aku laadimine

- Kasutage komplektis olevat laadijat.
- Laadimisaeg: 3–5 tundi.
- Ärge jätke akut laadima kauem kui soovitatud aeg.

5. Ohutus ja hooldus

- Kasutage alati täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge kasutage järskudel või libedatel pindadel.
- Pärast iga sõitu puhastage sõiduk kuiva lapiga.
- Ärge jätke pikka aega otsese päikesevalguse või vihma kätte.